

Wo finde ich den Dämmungsindex der Verglasung?

Beitrag von „micha912“ vom 20. September 2020 um 17:24

Hallo zusammen,

ich wollte heut den Einschaltwert für das Auto-Fahrlicht hochsetzen, weil es mir zu früh einschaltet. Dabei hab ich mir unter der langen Codierung die Einstellungen für den RegenLichtSensor angeschaut. Dort kann man den Korrekturwert abhängig von der Scheibentönung, angegeben mit Index xx, ändern, damit der Sensor zuverlässig arbeitet. Meine Frage dazu: Kann man den Index aus dem Aufdruck an den Scheiben ablesen oder wo finde ich den? Oder in den PR Codes?

- 37% = Grünlas (bis Index AF)
- 30% = Blauglas (bis Index AF)
- 77% = Dämm- /Klarglas (bis Index AF)

Da waren noch weitere Werte, die ich nicht mehr im Kopf habe.

Viele Grüße

Micha