

Wie wechsel ich eine Glühkerze an der Standheizung?

Beitrag von „YG400“ vom 24. September 2020 um 08:47

Ich würde gerne den Kotflügel demontieren, bevor ich Standheizung raushole. Ist das möglich ?