

Wie wechsel ich eine Glühkerze an der Standheizung?

Beitrag von „pe7e“ vom 24. September 2020 um 09:39

Hi,

das ist nicht nötig. Rad ab, Radhausverkleidung ab und dann kommst du gut an die Halterung von der Standheizung dran.

Gruß