

Diesel Luft Standheizung aufrüsten

Beitrag von „struong“ vom 7. Oktober 2020 um 17:12

Hallo Zusammen

Wäre es möglich die Luftstandheizung mit den hinteren Lüftungsrohren (Kofferraum linke Seite zur Mittelkonsole hinten) zu verbinden um die warme Luft im Innenraum zu verteilen. Zudem sollten die Stellklappen der hinteren Mittelkonsole geöffnet werden!?

Gruss struong

*** edit coala: Schemazeichnung aus SSP entfernt, bitte Copyright beachten ***