

# Standheizung

Beitrag von „Wolf“ vom 28. Februar 2005 um 22:26

Zitat von Rüdiger

Hallo

Ich wollte mir nicht die Mühe machen im ganzen Forum nachzulesen.

Wie kommt ihr eigentlich darauf, dass die SH nur den Innenraum nicht aber den Motor vorwärmt ?

In der Preisliste steht doch "Standheizung als Wasserzusatzheizung".

Wenn aber das Kühlwasser (und nur dieses kann gemeint sein) vorgeheizt wird, wird zwangsläufig auch der Motor vorgewärmt.

Oder befinde ich mich hier auf dem Holzweg ?

Grüße

Rüdiger

Hi Rüdiger,

das Thema hatte ich schon im Dez. 03 mit dem Werk, ist einfach besch.... von VW. Das ist irgend ein kleiner Zusatzkreislauf. Nur, da müsste normalerweise ein Ventil sein? Mein 😊 wusste nicht einmal, das es SH gibt die den Kreislauf nicht heizen! 🤖

Gruss Wolf