

Lüfter zieht Batterie leer

Beitrag von „coala“ vom 12. Oktober 2020 um 19:59

Servus,

da es ein Diesel ist: Der hatte immer einen Zuheizler, der im Grunde eine Standheizung ohne Bedienteil und Fernbedienung darstellt. Ist also verbaut. Lausch doch mal am linken vorderen Radlauf, gegebenenfalls auch, ob das Innenraumgebläse auf kleiner Stufe läuft.

Grüße

Robert