

Anhängerkupplung knarzt bzw. macht Geräusche im Hängerbetrieb

Beitrag von „pe7e“ vom 24. Oktober 2020 um 15:34

Hi Christoph

Hast du am Wohnwagen eine Antischlingerkupplung? Wenn ja, dann solltest du den Kofferkopf der AHK von der Farbe befreien und säubern. Anschließend die Reibbeläge der ASK mit Schleifpapier säubern. Das war's dann auch schon.

Gruß Peter