

Schlüssel steckt im Zündschloss

Beitrag von „tourtreck“ vom 14. November 2020 um 09:09

Hi Zusammen,

nach dem ich den Fehler beim Kabelbruch mit eurer Hilfe entdeckt habe, hab ich nun ein weiteres Problem:

Wenn ich nicht das Keyless-go benutze und dann mal den Zündschlüssel verwendet habe, dann schreibt er immer, ich möge doch die P Position einlegen (obwohl er bereits auf P ist) und der Zündschlüssel möchte nicht mehr raus...

Ich habe im Forum zwar gesucht, aber nichts entdeckt hhmhhh....

Kann es sein, das das mit einem Schalter, der die P Position bestätigt zusammenhängt, also das der möglicherweise Defekt ist?

Danke für eure hinweise

Liebe Grüße

Sebastian