

# Standheizung freischalten bei 4 Zonen Klima

Beitrag von „Meyer71“ vom 15. November 2020 um 16:00

Hallo hat jemand eine genaue Anleitung für die Freischaltung der SH?

Hier wurde so viel hin und her geschrieben und mit anderen Themen vermischt, komme damit nicht klar. Habe es heute versucht, komme auch ins menü 18, Standheizung, aber anpassug (06) da steht dann immer Stanhheizung nicht vorhanden!!! 😞 Kann den Wert nicht auf 1 setzen.

Habe ich im Vorfeld etwas versessen??? 🤔

Gruß

Jens