

Standheizung freischalten per VCDS

Beitrag von „micha912“ vom 11. Dezember 2020 um 16:14

Achim,

sind die Teile angekommen? Dann kontrolliere die Pin-Belegung in der Kufat*c Einbauanleitung. Beim 7L ist sie falsch, dort soll man die Diagnoseleitung vom Steuergerät am Zuheizer auf Pin 6 von Stecker A legen. Pin 6 ist allerdings die Zusatzpumpe, die Diagnose geht über Pin 1.

Micha