

Signalleitung Druckgeber Niveauregelung

Beitrag von „micha912“ vom 11. Dezember 2020 um 16:21

Hallo Walter,

hast Du mal in der VCDS Wiki nachgeschaut?

01400 tritt meist bei einer Undichte auf, wenn der Kompressor es nicht in der vorgegebenen Zeit schafft, das System zu füllen und dabei überhitzt.

Siehe hierzu auch: [Mal wieder Luftfederung / Fehlercode 01772 / G291](#)

Micha