

Standheizung freischalten per VCDS

Beitrag von „micha912“ vom 15. Dezember 2020 um 06:04

Moin Achim,

das ist schon komisch, ich hatte nach dem Kauf nen Link für die Anleitung bekommen.

Aber sollte ja auch zu bewältigen sein. Dürften ja max. 3 Kabel in einem 6-poligen Stecker sein.

Masse, 12V und die Diagnoseleitung.

Pin 1 = Masse

Pin 2 - 12V auf Sicherung SC27 /Beifahrerseite Sicherungsträger

Pin 5 - Diagnoseleitung. Die geht beim 7P auf den 6-fach Stecker des Zuheizers Pin 6.

Viel Glück,

Micha