

Standheizung freischalten per VCDS

Beitrag von „northpower“ vom 15. Dezember 2020 um 20:45

Wie sieht denn das Signal an der Steuerleitung aus?

Ich hab den Empfänger mal an n 12V Netzgerät gehängt, an der Steuerleitung sind ca 10,5 - 11,5 V zu messen. Keine stabile Spannung.

Sollte die Spannung nach Schalten per Sender nun abfallen, oder ist das nicht einfach ein/aus ?

Ich wollte so auf dem Tisch schon mal testen ob der Sender passt.