

Fehler Luftfederung

Beitrag von „junggeblieben“ vom 28. Dezember 2020 um 15:57

Der Druckspeicher ist leer oder zu gering gefüllt.

Ursache könnte sein: Kompressor läuft nicht an Wegen Unterspannung, Arbeitsstromrelais für Kompressor def. oder Leitungsunterbrechung in der Stromversorgung des Kompressors. Meistens direkt am Stecker am Kompressor.

Wenn du weißt, wo die Teile zu finden sind, kannst du selbst mal drüberschauen