

Standheizung freischalten per VCDS

Beitrag von „micha912“ vom 28. Dezember 2020 um 18:14

Also ich musste da nix ändern, nur die FFB an den Empfänger anlernen, da der separat gekauft wurde. Wenn sie über den Empfänger nicht startet, schau mal, ob sie - aus welchem Grund auch immer - verriegelt ist. Man kann die Heizung über den Pin 6 auch mit den hauseigenen Tools direkt auslesen, wenn man sich ein Kabel bastelt /besorgt (12V, Masse, Pin 6). Jetzt im dunkeln kann man schön sehen, ob sie läuft. Wenn sie als Zuheizung gestartet ist und noch läuft beim Verriegeln, leuchten die Tasten der Climatronic. Über Telestart sind auch die Temperaturanzeigen der Climatronic beleuchtet.

Da waren noch ein paar Sachen zu beachten: Tank nicht auf Reserve, Umluft (auch Auto Umluft) aus, Lüfterstufe (unter Vorbehalt) mindestens auf 3 und Temperatur der Climatronic auch hochstellen.

Eberspächer: EDiTH

Webasto: Webasto ThermoTest

Micha