

Automatische Umluft funktioniert nicht

Beitrag von „donadi“ vom 18. Januar 2021 um 08:34

Aber das manuelle setzen der Umluft funktioniert, oder? Gedanke geht bei mir in Richtung defekter Stellmotor.

Bei mir funktioniert das Ganze eigentlich wie es soll. Luftgüte Sensor war auch mal durch bei mir, habe ihn dann einfach tauschen lassen.

Noch eine Idee - kann es sein, dass du mit der Deaktivierung somit auch die "automatische Umluftfunktion" grundsätzlich rauscodiert hast. Dass es da einfach eine Abhängigkeit gibt. Auto-Umluft nur mit Luftgütesensor, oder so. Quasi ein fallback auf den Funktionsumfang der manuellen Klimaanlage, welche die Auto-Umluft gar nicht hat.

[Zitat von Basti46120](#)

Nach Deaktivierung dieser Funktion war damit mal Ruhe. Damals war der Luftgütesensor defekt, deshalb auch der ständige Wechsel.