Reifendrücke prüfen obwohl alles korrekt

Beitrag von "coala" vom 2. Februar 2021 um 14:57

Servus Mirko,

jetzt mal andersrum gefragt: Welchen Reifendruck fährst du denn? Wenn du insgesamt zu niedrig liegst, eben am internen Grenzwert, dann wird immer einer der Reifen der erste mit einer entsprechenden Meldung sein. Und die geht dann eben auch nicht mehr selbsttätig weg, solange der korrekte Mindestdruck nicht hergestellt wird.

Grüße Robert