

Standheizung freischalten per VCDS

Beitrag von „Baer2111“ vom 11. Februar 2021 um 12:11

Hallo Manitou,

Bei mir geht das Zeichen in der Konsole nach Abschalten der Zündung in kurzer Zeit aus.

Am nächsten Morgen startet die StHz einwandfrei.

Denk daran, dass es sich bei der Zeit um eine Abfahrtszeit handelt und die StHz je nach Außentemperatur im unterschiedlichen Vorlauf anspringt.

Viele Grüße