

Navi Software

Beitrag von „JensFi“ vom 12. Februar 2021 um 07:30

[Zitat von micha912](#)

Tastenanordnung CD /TELE /AUX = RNS2 CD

Tastenanordnung CD /AUX /DEST = RNS2 DVD

Meins ist wohl das RNS2 CD da ich die Anordnung CD/TELE/AUX habe.