

# Luftfahrwerk - Einstellung

**Beitrag von „pe7e“ vom 15. Februar 2021 um 16:32**

Hi,

du kannst über den Drehschalter die Höhe vom Auto bestimmen. Das geht aber nur mit manuellem Eingriff. Automatisch geht da m.W. nach nichts.

Gruß Peter