

Motorlüfter läuft nach Zündung an sofort auf hoher Geschwindigkeit

Beitrag von „audichris“ vom 16. Februar 2021 um 14:33

Hallo, bei meinem 7L 2004 4.2l V8 laufen die Lüfter auf höchster Stufe, wenn ich die Zündung an mache. Wenn ich die Zündung aus mache läuft der Lüfter auf kleiner Stufe noch einige min nach. Den G62 Sensor habe ich getauscht. Fehlerspeicher sagt P1672 und P1900. Was könnte der Fehler? Ich habe von einem Kabel unterm Sitz gehört. Oder Motorsteuergerät?