

# Motorlüfter läuft nach Zündung an sofort auf hoher Geschwindigkeit

Beitrag von „ratte321“ vom 16. Februar 2021 um 21:23

Du

[Zitat von audichris](#)

Hallo, bei meinem 7L 2004 4.2l V8 laufen die Lüfter auf höchster Stufe, wenn ich die Zündung an mache. Wenn ich die Zündung aus mache läuft der Lüfter auf kleiner Stufe noch einige min nach . Den G62 Sensor habe ich getauscht. Fehlerspeicher sagt P1672 und P1900. Was könnte der Fehler? Ich habe von einem Kabel unterm Sitz gehört. Oder Motorsteuergerät?

Du hast den falschen Geber gewechselt, für die Lüfter ist am Kühlerausgang G83, der G62 müsste für das Kombiinstrument, Steuergerät usw. sein.

Es kann auch am Stecker oder Kabel liegen.

Wenn du den Stecker abziehst müssten sie sogar ausgehen, da bin ich mir aber nicht zu 100% sicher

Er denkt jetzt das er massiv zu Heiß ist und versucht wenn die Zündung aus ist den Motor weiter auf Temperatur XY runter zu kühlen