

# **Motorlüfter läuft nach Zündung an sofort auf hoher Geschwindigkeit**

**Beitrag von „pe7e“ vom 21. Februar 2021 um 16:06**

Hi,

ja du bist falsch. Das AHK-Steuergerät ist im Kofferraum - dort hinter der rechten Seitenverkleidung...

Gruß