

Automatische Umluft funktioniert nicht

Beitrag von „Basti46120“ vom 22. Februar 2021 um 07:51

Na super ... das habe ich befürchtet, dass es mit dieser Außentemperatur bei anderen schon funktioniert.

Ich hab die Fahrstufe „R“ bei kaltem Motor mehrere Sekunden eingelegt, es schaltet aber nicht um.

Auch bei der Wischwaschfunktion tut sich nichts. Sobald ich manuell auf Umluft schalte, stellt er sofort auf Umluft.

Auch in VCDS KEIN Fehler abgelegt und der Luftgütesensor funktioniert definitiv, da kein Fehler im Speicher und die Klimaanlage ja letztens, als ich hinter einem Bus gefahren bin, gleich auf Umluft geschaltet hat.

Ich habe aber nichts im Steuergerät geändert - von heute auf morgen hatte diese Funktion nicht mehr funktioniert.

Was soll ich tun? Eine Grundeinstellung über VCDS durchführen?