

# **Automatische Umluft funktioniert nicht**

**Beitrag von „Turbina“ vom 25. Februar 2021 um 20:59**

Hast du die klima auf "automatik, automatische Umluft, ac ein, syncrone einstellung" laufen?

Und kühlt die Klimaanlage? luftaustritt ca 3 Grad laut vcds?