

Side Assist fällt aus, wenn beim Blinken jemand im toten Winkel ist

Beitrag von „coala“ vom 1. März 2021 um 21:58

Servus Steven,

in dieser Situation wird die LED-Einheit im Spiegelgehäuse mit voller Leistung angesteuert. Die Vermutung liegt damit nahe, dass die zulässige Leistungsaufnahme überschritten und dadurch die Fehlermeldung generiert wird.

Das könnte aber dummerweise mehrere Ursachen haben, die von einer defekten LED-Einheit bis hin zum Steuergerät reichen. Kannst du denn prüfen, ob der Vorbesitzer da mal was selber rumgebastelt hat, bzw. es Vorschäden am Spiegel gab?

Grüße

Robert