

# Zuheizerabschaltung Deaktivieren

**Beitrag von „RdolfH“ vom 2. April 2021 um 10:54**

Hallo

Ich habe wieder mal eine Frage an euch. Ich möchte die Funktion (Zuheizer abschalten) bei zu wenig Sprit per VCDS deaktivieren.

Meine Frau fährt grundsätzlich nur an die Tankstelle, wenn die Tankwarnung leuchtet, leider wird dabei auch der Zuheizer deaktiviert.

Hat jemand eine Ahnung wie ich das abstellen kann ?