

Ruckeln bzw Aussetzten beim Anfahren

Beitrag von „pe7e“ vom 20. April 2021 um 18:41

Hi,

Würde auch erstmal schauen ob das mit dem Getriebe zusammen hängt. Würde einfach mal an der Ampel in N schalten und Gas geben. Wenn er sich dann immer noch verschluckt, sollte das Getriebe ausgeschlossen sein.

Ansonsten: Dieselsystemreiniger von LM in doppelter Dosierung und mal gescheit Kelle geben...

Gruß Peter