

Feuchtigkeit in den Pneumatikleitungen

Beitrag von „Leo1537“ vom 24. Juni 2021 um 14:02

[Zitat von macko](#)

Hi,

wieso Kompressor tauschen? Die Trocknerpatronen kann man auch einzeln wechseln, wenn man weiß wo man sie kaufen kann.

gruss

marco

Hallöchen.. nach dem ich mein defekte Sicherung ausgetauscht habe, Funk. Wieder d luftfederung. Keine Fehlermeldung mehr(rot). Heute habe ich d. LF extrem hoch und runter bewegt. Ging ganz gut. Habe noch keine FEHLER LESUNG MACHEN LASSEN/LÖSCHEN LASSEN....Nach ca 1 Stunde sehe ich d gelbe Fehler Meldung (Fahrwerk wer....) und d LF funktioniert leider nicht mehr. Sicherung ist noch heile. Also, denke ich liegt evtl auch an d Granulat den ich wechseln will/muss...

1. was denkst ihr.
2. finde keine Anleitung (mit Bilder).

DANK IM VORAUS