

Klima ohne Funktion

Beitrag von „00Didi“ vom 13. Juli 2021 um 16:59

Grundeinstellung hab ich gemacht, ich hab ihn auch mal auf Service gestellt und erneut die Grundeinstellung.

Mich würde interessieren wie hoch die Referenzspannung sein muss, und an welchen pin von Bedienteil die hängt. 0,30 Volt ist meiner Meinung zu wenig.