

Innenbeleuchtung und Umfeldbeleuchtung abschalten

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 4. August 2021 um 13:54

Hi

Ja, das geht, aber das geht nur für während der Fahrt.

Zum ins Auto ein- bzw. aussteigen geht die Fußraumbeleuchtung trotzdem an.

Woher ich das so genau weiß? Ich brauch während dem fahren keine Beleuchtung an den Füßen, ich weiß, wo meine Pedale sind.

Und ausserdem hab ich gerade nachgeschaut und tatsächlich steht in meinem MFD „Fußraumbeleuchtung Aus“.

Aber ich gebe noch nicht auf, vielleicht hat ja noch jemand den ultimativ richtigen Tip.

Wenn ich ein gemeinsames Kabel, welches irgendwo die ganzen Lämpchen zusammen versorgt, finden würde, würde ich mir auch einen Schalter dazwischen klemmen.

Oder weiß jemand wo ich den Haken im richtigen Steuergerät wegnehmen muß?

Schöne verregnete Grüße aus der „Sonnenstube der Schweiz“! 🌧️🇨🇭