

Ölwechselintervalle?

Beitrag von „AndiHH“ vom 17. August 2021 um 15:49

Hallo Peter,

magst du mir noch mal sagen, wie man das mit der Grundeinstellung durchführt ?

Das wäre klasse... finde dazu nichts, oder traue mich nicht, weil ich nicht weiß ob das richtige wäre. 😞

Einfach auf Grundeinstellung neben "Anpassung" gehen? Kommt da noch was, was gemacht werden müsste?

Gruß

Andi