

# Fensterheberautomatik: rauf ja, runter nein

**Beitrag von „MikeW83“ vom 4. September 2021 um 21:37**

Ich habe heute in der Früh, als ich weggefahren bin, die Fenster runtergelassen auf der Fahrer- und Beifahrerseite. Dann angekommen und hochgefahren. Alles noch mit der Automatik.

Dann am Nachmittag wollte ich die Fenster wieder runterlassen und nur die Fahrerseite fährt automatisch runter. Beifahrerseite nicht. Das Hochfahren funktioniert aber nach wie vor.

Was ist hier los? Kann mir das jemand erklären?

Danke & LG, Michael