

Schlagen am Hinterachsdifferenzial

Beitrag von „Wlad880ru“ vom 3. Oktober 2021 um 12:19

Hallo!der Motor des hinteren Diferinzials muss entfernt, demontiert und repariert werden. es fliegt ein Magnetring, es muss befestigt werden ! wie auf dem Foto.