

# zuheizer kontrollieren?

**Beitrag von „Turbina“ vom 17. Oktober 2021 um 23:23**

Ich bin mir nicht sicher ob die Pumpe ohne ausbau der Heizung raus geht, da hatte ich nicht drauf geachtet.

Muss die Heizung raus, einfach 5 Liter G13 kaufen.

Vorallen bei 4 Zonen klima, ist es unmöglich abzuklemmen.

Die Pumpe sitzt direkt unter dem heizgerät. kleines schwarzes Teil mit Stecker.

In jeden fall vorher mit vcds oä schauen, was die heizung wirklich macht.

Nach Ersatz der Pumpe oder ausbau des heizgerät, unbedingt Sicherung der Heizung ziehen.

Dann erst Kühlsystem entlüften, die Pumpe der Heizung über vcds ansteuern und fahren, damit sich wirklich keine Luft darin befindet.

Sicherung rein und testen.