

# **Standheizung läuft nicht, hinterlegt aber keine Fehler**

**Beitrag von „Horsti“ vom 30. Oktober 2021 um 09:22**

4,7V an Klemme 30? Da kann ja was nicht stimmen. Klemme 30 sollte Batteriespannung haben, also um die 12V.