

Gibt es, bevor die Batterien der RDKS leer werden, eine Warnmeldung im Kombiinstrument?

Beitrag von „coala“ vom 11. November 2021 um 22:56

Servus Manuel,

die Sensoren müssen komplett getauscht werden. Eine zuverlässige Kontaktierung von Batterien mittels Klemm- oder Steckkontakten ist aufgrund der vorliegenden Beanspruchungen der Sensoren nicht praktikabel.

Grüße

Robert