

Hydrauliköl nachfüllen

Beitrag von „Aufsteiger“ vom 28. November 2021 um 17:36

Also wenn ich dich richtig verstanden habe kann ich in den gelben Vorratsbehälter Servoöl nachfüllen, da der Pegelstab kein Öl mehr anzeigt. Wenn Du mir jetzt noch sagen kannst warum die Servolenkung Öl verbraucht, bin ich um einiges gescheiter.

Schönen Gruß