

Karte E-Reichweite

Beitrag von „coala“ vom 3. Dezember 2021 um 10:40

Servus Stefan,

eventuell meinst du den "e-Reichweitenmonitor"? Da müsstest du dann ins Menü "Fahrzeugeinstellungen", dort "e-Anzeigen" antippen und dann die Taste "Potenzial".

Grüße

Robert