

# Bremsbeläge hinten wechseln

**Beitrag von „Goka“ vom 7. Dezember 2021 um 17:45**

Du schraubst den Sattel ab und dann kannst Du die Beläge entnehmen.

Die Bolzen für die Beläge sind links und recht im Sattel fest und bleiben auch dort.

Streng genommen sind es wohl Dehnschrauben, die man erneuert.