

# Aux Ausgang läßt sich nicht auf "ein "stellen

**Beitrag von „Lumaker“ vom 30. Dezember 2021 um 14:49**

Aux steht auf Audio aber ist ausgeschaltet. Ich hatte mein Handy über den Eingang in der Mittelkonsole per Cinch/Klinke mit dem Radio verbunden. Hatte rumgefummelt vorher stand es auf ein, jetzt auf aus und ich weiß nicht wo ich rausrücken muss.