

Beleuchtung Startknopf

Beitrag von „Twingoli“ vom 8. März 2022 um 20:14

Servus,

Jetzt musste ich glatt nachschauen, da ich es nicht wusste. Tatsächlich: Der Knopf bzw. genauer gesagt die Worte Start, Engine und Stop leuchten sofort, wenn man das Fahrzeug aufschließt und bleiben auch an, wenn die Innenbeleuchtung ausgeht.

Hoffe Euch geholfen zu haben

VG

Christian