

Bremsbeläge hinten wechseln

Beitrag von „GüntherK“ vom 27. März 2022 um 17:26

Das ist richtig. Aber Du muss dafür einen Tester parat haben.

Das Einstellmaß ist, glaube ich !! 0,9 bis 1,2mm Spiel. Das Spiel kannst Du mit dem Tester auslesen.

Ich bin bei dem Maß nicht mehr ganz sicher. Normalerweise zeigt der Tester Dir das an.

Kommt evtl. auf den Tester an.

Mit dem Einstellrad musst Du das Spiel in diese Toleranz bringen.

Sobald Du dich innerhalb der vorgegebenen Toleranz befindest, muss Du mit dem Tester eine Kalibrierungsfahrt machen.