

Startet nicht

Beitrag von „Arne“ vom 16. Mai 2022 um 16:06

Moin,

bin mit Turboschaden liegen geblieben und habe den Wagen normal abgeschaltet. Als der Abschlepper kam sprang er nicht mehr an. Im Display erscheint Motor startet aber er macht keinen Mux. Alle Sicherungen gecheckt und Relais getauscht. Hat nichts geholfen, wenn ich ohne Bremspedal zu betätigen starten will wird es im Display angezeigt, somit scheidet nach meiner Logik das als Fehlerquelle auch aus. Bin mit meinem Amateur Latein am Ende und würde mich über support freuen.

Auch mit überbrücken kein Ton.

danke Arne