

# **DPF / KAT-Leuchte - Notlauf aktiviert**

**Beitrag von „Goka“ vom 10. Juni 2022 um 08:44**

Hallo Zusammen,

der Fehler hört sich zunächst nach Abgasrückführung AGR an.

Die AGR hat zunächst nichts mit Kat und DPF zu tun.

Dass die AGR sich mit Russ und Öl zusetzt ist durchaus normal.

Der Vorgänger Motor CAS geht davon allein jedoch nicht in den Notlauf.

Notlauf bedeutet - die Glühwendel in den Instrumententafel blinkt.

War das so?

Der Vorgänger Motor CAS geht bei einem elektrischen Defekt am AGR Ventil in den Notlauf, nach ca. 2000km, weil er dann die Regeneartion nicht mehr anstösst.

Gruss Volker