

# Verschleißsensor f. Bremsbeläge

**Beitrag von „AndiHH“ vom 16. Juli 2022 um 12:53**

Moin,

kurze Frage: ich will die Beläge vorne von meinen TReg wechseln. Muss ich den Belagnäherungssensor auch tauschen oder kann ich den alten weiter verwenden?

Viele Grüße

Andi