

Verschleißsensor f. Bremsbeläge

Beitrag von „pe7e“ vom 17. Juli 2022 um 19:32

Hi, wenn die Anzeige leuchtet, dann ist mindestens ein Sensor zu ersetzen. Der hatte dann nämlich Kontakt mit der Brems Scheibe und ist angeschliffen.

Gruß Peter