

Touareg L7 Schaltgetriebe 3.0 V6 TDI 6-Gang GXB-08D 6/1 -Getriebeöl Füllstand prüfen auffüllen

Beitrag von „coala“ vom 31. Juli 2022 um 13:21

Servus,

ich habe dein Thema mal in den Bereich 7L verschoben, da du im Touareg-III-Bereich (CR, ab Bj. 2018) gelandet warst.

Das Getriebe ist ja zweiteilig. Im vorderen Teil des Gehäuses befindet sich, nahe der Gehäuseverschraubung und etwas unterhalb der Mitte (etwas oberhalb der zweiten Gehäuseschraube) die Einfüll- und Kontrollschraube. Und zwar auf der rechten Seite, betrachtet in Fahrtrichtung. Der richtige Füllstand ist definiert mit "Unterkante der Öleinfüllbohrung".

Die Schraube ist danach wieder mit 35 Nm anzuziehen.

Grüße

Robert