

# Häufigkeit und Laufzeit Kompressor

**Beitrag von „chrisl“ vom 28. November 2022 um 13:22**

Mir ist jetzt schon vor ein paar tagen aufgefallen das bei meinem T aus 2011 sofort beim starten der Kompressor anspringt und für ca 10-15 sekunden läuft ausgeht um dann nach ca 5 sekunden wieder für ca 2 sekunden anspringt und das oft 2-3 mal hintereinander....

Bin gerade eine sehr kurze Strecke von meiner Arbeit zu meinem Vater gefahren welche nur etwa 1,5 Minuten dauert und es war ein dauerndes ein und aus und alls ich dort stand bewusst noch gewartet und er lief wieder um die 10 sekunden bis ruhe war!

Höhe hab ich schon gemessen und er verliert auch über Nacht nichts an höhe!

Hat schon mal wer was ähnliches erlebt oder kennt jemand den Fehler??