

# Häufigkeit und Laufzeit Kompressor

**Beitrag von „pe7e“ vom 14. Dezember 2022 um 20:49**

Hi,

Der neue Kompressor kann nicht ohne weiteres totlaufen. Bei 147 Grad schaltet er sich ab. Bei einer Neubefüllung des Systems kommt das tatsächlich vor. Wenn er dann auf 90 Grad herunter gekühlt ist , pumpt er die weiter. Nach 2 bis 3 Pausen ist das System wieder voll und einsatzbereit.

Gruss Peter